


# FURLONG EVOLUTION®


Instrumental Vástago Corto



BANDEJA 1 450-99-03



BANDEJA 2 450-99-04



(para incluir el mango del raspador recto o el mango del raspador con saliente único)

# FURLONG EVOLUTION®

## Instrumental Vástago Corto



### BANDEJA 1 450-99-03

### BANDEJA 2 450-99-04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
460-01-04	Raspador inicial
460-01-05	Raspador - Tamaño 5
460-02-05	Raspador - Tamaño 5 Largo*
460-01-06	Raspador - Tamaño 6
460-01-07	Raspador - Tamaño 7
460-01-08	Raspador - Tamaño 8
460-01-09	Raspador - Tamaño 9
460-01-10	Raspador - Tamaño 10
460-01-11	Raspador - Tamaño 11
460-01-12	Raspador - Tamaño 12
460-01-13	Raspador - Tamaño 13
460-01-14	Raspador - Tamaño 14
460-01-15	Raspador - Tamaño 15
460-01-16	Raspador - Tamaño 16
460-01-17	Raspador - Tamaño 17
460-00-26	Cuello de prueba con saliente estándar de 126°
460-00-33	Cuello de prueba con saliente estándar de 133°
460-05-26	Cuello de prueba con saliente alto de 126°
460-05-33	Cuello de prueba con saliente alto de 133°
70-28-10	Cabeza de prueba - Cuello corto de 28 mm
70-28-20	Cabeza de prueba - Cuello mediano de 28 mm
70-28-30	Cabeza de prueba - Cuello largo de 28 mm
70-28-40	Cabeza de prueba - Cuello extra largo de 28 mm
70-32-10	Cabeza de prueba - Cuello corto de 32 mm
70-32-20	Cabeza de prueba - Cuello mediano de 32 mm
70-32-30	Cabeza de prueba - Cuello largo de 32 mm
70-32-40	Cabeza de prueba - Cuello extra largo de 32 mm
70-36-10	Cabeza de prueba - Cuello corto de 36 mm
70-36-20	Cabeza de prueba - Cuello mediano de 36 mm
70-36-30	Cabeza de prueba - Cuello largo de 36 mm
70-36-40	Cabeza de prueba - Cuello extra largo de 36 mm
70-40-10	Cabeza de prueba - Cuello corto de 40 mm
70-40-20	Cabeza de prueba - Cuello mediano de 40 mm
70-40-30	Cabeza de prueba - Cuello largo de 40 mm
70-40-40	Cabeza de prueba - Cuello extra largo de 40 mm
10-99-47	Impactor de la cabeza femoral
10-99-38	Impactor de la cabeza femoral - Cabeza del impactor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
460-04-01	Mango del raspador recto
460-04-02	Mango del raspador con saliente único
460-01-00	Guía de resección
460-01-01	Cinzel angulado modular
460-01-23	Cortador del espolón
460-01-24	Espiral
460-03-00	Escariador pequeño
460-03-01	Escariador grande
10-00-51	Mango en T conexión A0
50-04-08	Llave Allen universal
450-07-00	Introduccion de vástago
450-04-08	Barra de Tommy
450-10-00	Peso deslizante
86-99-14	Introduccion de cotilos hexagonal

\*Pedido especial disponible bajo solicitud